Khoa Mạng máy tính và Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)

# BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Quản trị mạng và hệ thống

Lab 5: Triển khai các dịch vụ trên Windows Server

Nhóm: 13

# 1. THÔNG TIN CHUNG:

Lớp: NT132.P12.ANTT.2

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Hồ Diệp Huy	22520541	22520541@gm.uit.edu.vn
2	Đặng Đức Tài	22521270	22521270@gm.uit.edu.vn
3	Mai Nguyễn Nam Phương	22521164	22521164@gm.uit.edu.vn

# 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

STT	Nội dung	Tình trạng	Trang
1	Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS	100%	2
2	Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP	100%	17
3	Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS) và FTP server	100%	25
4	Cài đặt và cấu hình dịch vụ Mail Server	100%	36
	Điểm tự đánh giá		10/10

Phần bên dưới của báo cáo này là tài liệu báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện

#### N

# BÁO CÁO CHI TIẾT

## Bài 1: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS

**Yêu cầu 1.1** Sinh viên hãy tìm hiểu và trả lời 2 câu hỏi sau:

- 1. DNS là gì?
- 2. DNS đóng vai trò gì trong hệ thống mạng máy tính?

#### DNS là gì?

- DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền, giúp chuyển đổi các tên miền mà máy tính có thể hiểu và kết nối. Điều này rất cần thiết vì con người dễ nhớ tên miền hơn so với các dãy số địa chỉ IP, trong khi máy tính thì lại sử dụng địa chỉ IP để giao tiếp.

### DNS đóng vai trò gì trong hệ thống mạng máy tính?


- DNS đóng vai trò như "danh bạ điện thoại" của mạng, giúp chuyển đổi tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP mà máy tính sử dụng để giao tiếp. Nhờ vậy, người dùng có thể truy cập các trang web và dịch vụ một cách thuận tiện. DNS còn giúp tăng hiệu suất mạng thông qua bộ nhớ đệm và cân bằng tải, định tuyến người dùng đến máy chủ gần nhất, hỗ trợ bảo mật bằng cách ngăn chặn truy cập vào các trang web độc hại, đồng thời đảm bảo tính ổn định và dự phòng khi có sự cố. Ngoài ra, DNS còn hỗ trợ quản lý tên miền và phân quyền hiệu quả trong hệ thống mạng.



**Yêu cầu 1.2** Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên Windows Server theo các bước bên dưới.

#### a. Cài đặt lịch vụ DNS

**Bước 1**: Tại máy chủ Windows Server, đặt IP tĩnh và thiết lập DNS server cùng với địa chỉ IP của máy.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix :
Link-local IPv6 Address . . : fe80::113b:7b81:db1f:e97d%2
IPv4 Address . . : 192.168.13.60
Subnet Mask . . : 255.255. 255.0
Default Gateway . . : 192.168.13.2


Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Connection-specific DNS Suffix :
IPv6 Address . . : 2801:0:2851:782c:2c15:3996:e4b5:bd12
Link-local IPv6 Address . . : fe80::2c15:3996:e4b5:bd12
Link-local IPv6 Address . . : fe80::2c15:3996:e4b5:bd12
Link-local IPv6 Address . . : fe80::2c15:3996:e4b5:bd12
Wedia State . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix :


C:\Users\Administrator>
```

**Bước 2:** Dịch vụ DNS được tích hợp sẵn trên Windows Server. Vì vậy chúng ta không cần phải download về mà chỉ cần bật dịch vụ lên.

- Vào Server Manager > Manage > Add Roles and Features.




- Chọn Next tại các bước Before You Begin, Installation Type, Server Selection.
- Tại bước Server Roles, chọn DNS Server và click Next




#### ட

#### Lab 5: Triển khai các dịch vụ trên Windows Server

- Tại bước Features và DNS Server, click Next.
- Tại bước Confirmation, click Install để bắt đầu cài đặt.




- Chờ quá trình cài đặt hoàn tất và click Close.




#### 9

## b. Cấu hình dịch vụ DNS


Bước 1: Trong Server Manager, chọn Tool > DNS để vào DNS Manager.




Bước 2: Tại DNS Manager > DNS, chọn New Zone ở nhóm Forward Lookup Zone.




Bước 3: Trong hộp thoại Zone Type, chọn Primary zone.




Bước 4: Tại hộp thoại Zone Name, nhập domain của nhóm và click Next.



Bước 5: Tại Zone File, chọn Create a new file with this file name và nhập tên file muốn tạo.




Bước 6: Tại Dynamic Update, chọn Do not allow dynamic updates. Click Next và Finish để hoàn tất.






#### Bước 7: Tạo Reverse Zone. Trong Reverse Lookup Zones, chọn New Zone.




#### Bước 8: Tại hộp thoại Zone Type, chọn Primary zone.









Bước 9: Tại Reverse Lookup Zone Name, chọn IPv4 Reverse Lookup Zone.




#### Bước 10: Tại Reverse Lookup Zone Name, chọn Network ID và nhập giá trị tương ứng.



#### Bước 11: Chọn Create new file with this file name trong hộp thoại Zone File.



#### Bước 12: Tại Dynamic Update, chọn Do not allow dynamic updates.




## Bước 13: Sau đó bấm Next và Finish để hoàn tất cấu hình. Kết quả:



#### c. Cấu hình DNS Client

Bước 1: Trên máy Client, cấu hình static IP và DNS Server trỏ về địa chỉ IP của máy Server.





```
C\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Dang Duc Tai>ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:
    Connection-specific DNS Suffix .:
    Link-local IPv6 Address . . . : fe80::5a13:2df1:6317:194a%6
    IPv4 Address . . . . : 192.168.13.210
    Subnet Mask . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . : 192.168.13.2
C:\Users\Dang Duc Tai>_
```

**Bước 2**: Kiểm tra kết quả phân giải tên miền. Trên máy **Client**, mở **Command Prompt** và gõ lệnh **nslookup.** 

```
C:\Windows\system32\cmd.exe-nslookup

C:\Users\Dang Duc Tai>nslookup

Default Server: UnKnown

Address: 192.168.13.60
```

#### **Yêu cầu 1.3** Sinh viên thực hiện theo các yêu cầu bên dưới.


#### Tìm hiểu 3 loại record của DNS: A, CNAME, MX.

- A (Address Record) ánh xạ tên miền đến địa chỉ IP IPv4 của máy chủ đích, giúp trình duyệt hoặc thiết bị biết được nơi để kết nối khi truy cập vào tên miền đó. Đây là loại bản ghi cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống DNS.
- CNAME (Canonical Name Record) ánh xạ một tên miền đến một tên miền khác, thay vì trỏ trực tiếp đến địa chỉ IP. Điều này giúp quản lý dễ dàng hơn vì chỉ cần thay đổi địa chỉ IP ở tên miền chính mà không cần thay đổi ở các tên miền phụ.
- MX (Mail Exchange Record) chỉ định máy chủ email chịu trách nhiệm nhận thư cho tên miền. Bản ghi MX cũng có thể có giá trị ưu tiên để thiết lập thứ tự máy chủ nhận thư khi có nhiều máy chủ, giúp hệ thống email hoạt động ổn định hơn.


Trên máy Server, tạo các record thích hợp để phân giải các domain gồm tên của các thành viên trong nhóm:

Domain	IP Address
ducktai.nhom13.local	192.168.13.70
huyho.nhom13.local	192.168.13.41
namphuong.nhom13.local	192.168.13.64

- Trong Server Manager, chọn Tool > DNS để vào DNS Manager.
- Trong Forward Lookup Zones, chọn New Host (A or AAAA)...



- Tại cửa sổ New Host, điền các thông tin vào để thực hiện tạo record, sau đó click Add Host.



- Thực hiện kiểm tra khi chưa thực hiện tạo record cho huyho.nhom13.local:

```
C:\Users\Dang Duc Tai>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60


> ducktai.nhom13.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60

Name: ducktai.nhom13.local
Address: 192.168.13.70

> huyho.nhom13.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60

*** UnKnown can't find huyho.nhom13.local: Non-existent domain
```

- Tương tự, tạo các record huyho.nhom13.local và namphuong.nhom13.local:



- Thực hiện kiểm tra lại khi đã tạo record:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup
C:\Users\Dang Duc Tai>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60
 ducktai.nhom13.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60
        ducktai.nhom13.local
Address: 192.168.13.70
 huyho.nhom13.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60
 ** UnKnown can't find huyho.nhom13.local: Non-existent domain
 huyho.nhom13.local
Servér: UnKnown
Address: 192.168.13.60
Name: huyho.nhom13.local
Address: 192.168.13.41
> namphuong.nhom13.local
Server: UnKnown
Address: 192.168.13.60
          namphuong.nhom13.local
ddress: 192.168.13.64
```



# Bài 2: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

#### **Yêu cầu 2.1.** Tìm hiểu và trả lời câu hỏi sau:

- 1. DHCP là gì?
- 2. Khi nào cần sử dụng DHCP?

#### DHCP là gì?


- DHCP được viết tắt từ cụm từ Dynamic Host Configuration Protocol (có nghĩa là Giao thức cấu hình máy chủ). DHCP có nhiệm vụ giúp quản lý nhanh, tự động và tập trung việc phân phối địa chỉ IP bên trong một mạng. Ngoài ra DHCP còn giúp đưa thông tin đến các thiết bị hợp lý hơn cũng như việc cấu hình subnet mask hay cổng mặc định

#### Khi nào cần sử dụng DHCP?

- Được sử dụng trong các tình huống mà việc cấu hình địa chỉ IP thủ công trở nên không hiệu quả hoặc phức tạp như: mạng có nhiều thiết bị, các thiết bị có tính di động cao, thay đổi cấu trúc mạng thường xuyên,...


#### Yêu cầu 2.2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP theo các bước bên dưới.


- Tắt các dịch vụ DHCP hiện có:







- Cài đặt DHCP cho Windows Server:








- Trong **Server Manager**, chọn **Tool** > **DHCP**.



- Trong cửa số DHCP, chọn New Scope... trong phần IPv4




#### - Nhập tên scope: **b**

New Scope Wizard


# Scope Name You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description. Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network. network\_nhom13 Name: Description: < Back Next > Cancel

71

## - Dải địa chỉ IP có thể cấp: **192.168.13.100** – **192.168.13.200**



- Thời gian release: 12 giờ.



## - Default gateway: **192.168.13.2**

New Scope Wizard

#### Router (Default Gateway)

You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.



	for a router used by clie	ents, enter the addr	ress below.	
IP address:	Add			
192.168.13.2	Remove			
	Up			
	Down			
		< Back	Next >	Cance

# - Cấu hình thông tin DNS server kèm theo:

New Scope Wizard

#### **Domain Name and DNS Servers**


The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network



Parent domain:	nhom13.local				
dione domain.	1				
To configure sco servers.	ope clients to use DNS servers	s on your network, enter the IP ac	ldresses for those		
Server name:		IP address:			
WIN-SERVER			Add		
	Resolve	192.168.13.60 8.8.8.8	Remove		
			Up		
			Down		



- Kiểm tra thông tin scope sau khi tạo



- Kiểm tra cấp phát IP động từ DHCP tại máy Client với câu lệnh **ipconfig /release** để giải phóng địa chỉ IP đang có trên card mạng

```
C:\Users\Dang Duc Tai>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::5a13:2df1:6317:194a%12
Default Gateway . . . . . . . :
```

- Lệnh **ipconfig /renew** để cấp mới địa chỉ IP cho card mạng.

```
C:\Users\Dang Duc Tai>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:


Connection-specific DNS Suffix : nhom13.local
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::5a13:2df1:6317:194a%12
IPv4 Address . . . . : 192.168.13.100
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . : 192.168.13.2

C:\Users\Dang Duc Tai>
```

- Lệnh **ipconfig /all** để xem tất cả thông tin địa chỉ IP được cấp phát cho các card mạng

```
C:\Users\Dang Duc Tai>ipconfig /all
Windows IP Configuration
                       . . . . . . : DESKTOP-SPNQQI9
   Host Name .
   Primary Dns Suffix . . . . . . :
   Hybrid
  : nhom13.local
Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix . : nhom13.local
   Description . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . : 00-0C-29-C6-73-EE
   DHCP Enabled. . .
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5a13:2df1:6317:194a%12(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . : 192.168.13.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . : Saturday, December 7, 2024 1:49:15 AM
  Lease Expires . . . . : Saturday, December 7, 2024 1:49:15 PM
Default Gateway . . . : 192.168.13.2
DHCP Server . . . : 192.168.13.60
                     . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 IAID .
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . : 00-01-00-01-2E-E0-6A-F3-00-0C-29-C6-73-EE
  DNS Servers . . . . . . . . . . . . . . . . 192.168.13.60
NetBIOS over Tcpip . . . . . . . . Enabled
C:\Users\Dang Duc Tai>_
```

- Kiểm tra lai các IP đã cấp phát trên DHCP server






# Bài 3: Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS) và FTP server


#### Yêu cầu 3.1. Cài đặt và cấu hình Web Server và FTP Server như bên dưới

- Cài đặt Web Server IIS tương tự như các dịch vụ trên, nhấp chọn Web
 - Servers trong Server Roles




- Trong muc Role Services của Web Server Role (IIS), chọn FTP Server






- Trong Confirm installation selections, kiểm tra lại các thông tin và chọn Install để bắt đầu cài đặt Web Server.
- Vào Internet Information Service (IIS) Manager để cấu hình Web, FTP





- Tao 1 Website và 1 FTP Site trên IIS.




- FTP Site:
- + Tên: ftp\_nhom13
- + Đường dẫn (physical path): \User\Administrator\Desktop\ftp
- + Thư mục được sử dụng cần được phân quyền cho user IUSR
- + Cho phép chứng thực bằng cả 2 option Anomyous và Basic.
- + Gán quyền truy cập cho All users với quyền Read và Write.
- Website: web\_nhom13
- Tiến hành tạo các DNS Record sau cho các dịch vụ Web và FTP.
- + Web Server: www.nhom13.local




+ FTP Server: <a href="ftp.nhom13.local">ftp.nhom13.local</a>

## → Kết quả:





- Trên client, truy cập vào Web Server và FTP Server
- Kiểm tra Web Server: truy cập vào <a href="http://www.nhom13.local">http://www.nhom13.local</a>



- Kiểm tra FTP Server: vào File Explorer → truy cập vào <a href="ftp://ftp.nhom13.local">ftp://ftp.nhom13.local</a>, nhập thông tin tài khoản.









# Yêu cầu 3.2. Sinh viên thử kiểm tra tương tác với FTP Server và Web Server:

- Tạo mới một trang web bất kỳ và đưa lên Web Server thay cho trang mặc định
- Dùng FileZilla hoặc công cụ tương đương để upload file lên FTP Server và kiểm tra.
- Web Server:
- + Tạo 1 trang web html bất kì và lưu với tên index.html
- + Mở IIS Manager
- + Trong phần bên phải, nhấp **Explore** để mở thư mục gốc của trang web.




- + Sao chép file index.html vào thư mục này.
- + Đảm bảo xóa hoặc thay thế file mặc định iisstart.html



- + Truy cập trang web qua trình duyệt: <a href="http://www.nhom13.local">http://www.nhom13.local</a>
- + Kết quả:









#### FTP Server

- Tåi FileZilla ttreen client
- Nhập thông tin Host, Username, Password, Port của Server như hình dưới, sau đó nhấn Quickconnect để kết nối.
- Ta thấy thông báo kết nối thành công.







- Trong **FileZilla**, điều hướng đến thư mục chứa file ta muốn upload trên máy client (cột bên trái).
- Điều hướng đến thư mục đích trên FTP Server (cột bên phải).
- Kéo và thả file từ máy client sang FTP Server hoặc nhấp chuột phải  $\rightarrow$  chọn **Upload**.







- Trên Server, kiểm tra qua File Explorer (truy cập: ftp://ftp.nhom13.local).
- Xác nhận file đã được upload thành công.






# Bài 4: Cài đặt và cấu hình dịch vụ Mail Server


#### Yêu cầu 4.1 Sinh viên cài đặt và cấu hình Mail Server như bên dưới

- Cài đặt MDeamon với domain name và IMAP/POP hostname theo yêu cầu



- Tiến hành tạo DNS Record sau cho Mail Server: mail.nhom13.local









Vào Account Manager, tạo các tài khoản dành cho các thành viên trong nhóm trên
 MDaemon với định dạng: <mssv>@nhom13.local






- Đảm bảo các dịch vụ sau đang hoạt động






- Tại máy client, dùng Web Browser (IE, Firefox, Chrome,...) để kết nối tới Email Server qua đường dẫn: http://mail.nhomX.local:3000. Sau đó nhập Username và Password để đăng nhập vào 1 trong các tài khoản đã tạo




- Thực hiện gửi 1 số email giữa các user đã tạo




- Đăng nhập vào tài khoản người nhận để kiểm tra lại email đã được nhận được thành công

Lab 5: Triển khai các dịch vụ trên Windows Server



**Yêu cầu 4.2** Sinh viên cài đặt và cấu hình 1 Email Client như MS Outlook, Thunderbird để gửi email giữa các user.

- Cài đặt và tạo tài khoản Thunderbird, thử gửi mail đến tài khoản MDeamon đã tạo



42

- Kết quả đã gửi và nhận thành công

